AmpGo
Enkel laddning av din elbil

Monteringsanvisning

AmpGo TripFree – montering av trottoarskena för laddkabel.

Svensk läsversion av AmpGos danska original. Det danska originalet gäller vid eventuella skillnader. Mått och installationsanvisningar ska alltid kontrolleras mot aktuellt underlag och kommunens krav.

Du behöver

- AmpGo TripFree / trottoarskenan
- Spårfräs med två diamantklingor
- Monteringslim: Bostik Supergrip S970
- Vinkelslip med diamantklinga
- Fogpistol för standardpatron
- Vass kniv för att kapa skenan
- Dammsugare
- Borste och fuktig trasa för rengöring

Montering – steg för steg

1	Montera de två diamantklingorna i spårfräsen. Mät skenans bredd noggrant så att du känner till dess exakta mått.
2	Ställ in de yttre klingorna så att spåret blir cirka 2 mm bredare än skenan. Det ger ungefär 1 mm lim på vardera sidan. Kontrollera inställningen noggrant.
3	Markera en rak linje tvärs över trottoaren där skenan ska monteras. Placera den så långt från plattornas kanter som möjligt för att bevara plattornas hållfasthet.
4	Spåret ska börja vid kantstenens ytterkant, så att skenan löper från kantstenen och in över trottoaren. Följ alltid kommunens krav.
5	Fräs spåret i två omgångar. Först skär du spårets bredd med klingorna i ytterläge. För sedan klingorna närmare varandra och fräs bort materialet i mitten.
6	Prova att skenan passar i spåret. Om den tar i eller sticker upp, slipa botten på spåret tills skenan ligger helt nere.
7	Avlägsna allt damm. Dammsug, borsta eller blås rent. Torka sedan av spåret med en fuktig trasa och låt trottoaren torka ordentligt. Spåret måste vara helt torrt innan limmet appliceras.

8	Applicera monteringslim på spårets sidor, ungefär två tredjedelar upp. Lägg dessutom en sträng lim i botten.
9	Tryck ner skenan i spåret. Den får inte sticka upp över trottoarens nivå. Vicka försiktigt så att den fäster i limmet och tryck längs sidorna.
10	Skär av skenan vid kantstenen så att inget sticker ut. Låt limmet härda i ett till två dygn innan skenan används. Täck den gärna med plast eller papper under härdningen.

Kvalitetskontroll

- Skenan ligger i nivå med trottoaren.
- Inga vassa kanter eller ojämnheter finns.
- Skenan sitter fast och rör sig inte.
- Trottoaren är ren och avslutet är snyggt.

Danskt original: AmpGo_TripFree_montagevejledning_DK.pdf